



部件图1

A 制动盘	E 支承弹簧	I 制动钳支架
B 制动钳密封组件	F 刹车块	J 刹车磨损传感器
C 防尘罩	G 导向轴套	
D 制动钳	H 防尘罩	

### 需要的尺寸

前桥的制动片厚度	磨损极限	没有移动板 3,70 mm
前桥制动盘直径	内部排气	用于284x22 mm刹车盘 284,00 mm; 用于340x30 mm刹车盘 340,00 mm; 用于312x24 mm刹车盘 312,00 mm; 用于330x24 mm刹车盘 330,00 mm
前桥制动盘厚度	新	用于284x22 mm刹车盘 22,00 mm; 用于340x30 mm刹车盘 30,00 mm; 用于312x24 mm刹车盘 24,00 mm; 用于330x24 mm刹车盘 24,00 mm
	磨损极限	用于284x22 mm刹车盘 20,40 mm; 用于340x30 mm刹车盘 28,40 mm; 用于312x24 mm刹车盘 22,40 mm; 用于330x24 mm刹车盘 22,40 mm

### 所需转矩

必须更换自紧螺钉和螺母。

1 洩放閥		10 Nm
2 刹车卡钳—导向套	清洁部件，不涂润滑脂。	使用刹车卡钳 28 Nm; M12 x 1,5, 使用固定式刹车卡钳 110 Nm
制动管路		在制动卡钳上 24 Nm
车轮螺栓		140 Nm
刹车卡钳支架—螺栓	更换螺栓。	M12 110 Nm
刹车盘螺栓	更换螺栓。	16 Nm